

Instalação do EcoClick SPC

A instalação deve ocorrer com temperatura ambiente de entre 15º e 26º.

O contrapiso deverá estar **limpo, seco e nivelado**. (verificar umidade, deverá ser abaixo de 2,5%).

Em pisos térreos deverá haver impermeabilização antes da instalação.

O piso deve ser aclimatado por pelo menos 48 horas antes da instalação, sendo as régua espalhadas no ambiente **fora das caixas**.

Recomenda-se a utilização de espuma de EVA **de 1,0mm de espessura** para melhorar a absorção de som.

Não é recomendado instalar em áreas maiores do que 7,0 metros de comprimento ou largura.

Deixar 8-12mm de distancia da parede na circunferência para o produto poder trabalhar com diferenças de temperatura e umidade.

Entre um ambiente e outro tem que colocar junta de dilatação.

O piso não pode ser travado com parafusos, colocação de divisorias, etc.

O piso não deve ser exposto a luz direta do sol. O sol direto pode causar defeitos visuais.

Não deve usar cadeiras de rodízios. Se usar cadeira de rodízios, o contrapiso deve ser **perfeitamente nivelado** com argamassa niveladora, preferencialmente Planiprep SC. O uso de cadeira de rodízios é por conta e risco do cliente.

Quando utilizar sobras do piso, nunca utilizar pedaços com menos de 30cm de comprimento, e nunca ter menos de 25cm de distancia entre as junções das régua no sentido de comprimento em fileiras diferentes.

Serrando o produto com uma serra “tico-tico”, a parte de cima das régua deverá estar para baixo. Serrando com serrote, a face deverá estar para cima.

Para fazer as junções do “click” deverá utilizar martelo de borracha, tomando cuidado para que as abas estejam bem encaixadas.

IMPORTANTE : Após a instalação tem que manter a temperatura ambiente entre 15º C e 26º C. temperaturas acima, ou abaixo, podem causar o piso a trabalhar, expandir ou encolher , causando defeitos visuais ao produto. Isso não está coberto pela garantia do produto.

Limpeza do EcoClick SPC

Passar o aspirador com escovas macias.

Limpar e secar líquidos imediatamente.

Usar pano úmido quando necessário, sem vestígios de óleo ou cera.

Embaixo de móveis, utilizar feltro protetor.

Usar capachos em entradas.

Nunca arrastar pesos diretamente no piso.